

NÁVOD NA POUŽITIE SKLADACÍCH REBRÍKOV

1. Úvod

Tento návod na použitie a obsluhu opisuje bezpečné používanie sklápacieho rebríka.

Návod na použitie obsahuje dôležité bezpečnostné upozornenia. Pred používaním sklápacieho rebríka si preto najprv prečítajte celý návod a dodržiavajte predovšetkým všetky bezpečnostné upozornenia.

Ak tento sklápací rebrík odovzdáte tretej osobe, odovzdajte s ním aj tento návod na použitie a obsluhu.


2. Používanie v súlade s určením

Tento sklápací rebrík je mobilným pracovným prostriedkom, ktorý sa môže používať na rôznych miestach.

Pomocou tohto sklápacieho rebríka sa môžu vykonávať práce obmedzeného rozsahu vo výškach, pri ktorých je používanie iných pracovných prostriedkov neprimerané (pozri nariadenie o prevádzkových prostriedkoch).

Tento sklápací rebrík sa smie používať iba podľa účelu uvedeného v tomto návode na použitie. Každé iné použitie sa považuje za použitie, ktoré nie je v súlade s určením. Neprimeráme žiadnu záruku za škody, ktoré vzniknú v dôsledku použitia, ktoré nie je v súlade s určením.

3. Rozsah dodávky



Sklápací rebrík sa dodáva kompletne zmontovaný.

Na montáž nie sú potrebné žiadne ďalšie práce.

4. Všeobecné bezpečnostné upozornenia

Pri používaní sklápacieho rebríka hrozí zásadne nebezpečenstvo pádu, resp. prevrátenia. Dôsledkom pádu, resp. prevrátenia sklápacieho rebríka môžu byť zranenia osôb a poškodenie predmetov.

Všetky práce so sklápacím rebríkom/na sklápacom rebríku sa musia vykonávať tak, aby sa tieto nebezpečenstvá čo najviac minimalizovali.

Sklápací rebrík používajte len na ľahké práce a počas krátkeho času trvania. Nezostávajú príliš dlho na sklápacom rebríku bez pravidelných prestávok v práci (únava ohrozuje bezpečné používanie).

Sklápací rebrík musí byť vhodný na príslušné použitie a môže sa používať len v predpísanej polohe uloženia. Pri používaní sklápacieho rebríka sa stupne musia nachádzať vo vodorovnej polohe. Používajte len určené nášlapné plochy.

Sklápací rebrík, resp. diely sklápacieho rebríka sa nesmú meniť.

Dbajte na bezpečné držanie pri práci, ako aj pri vystupovaní a zostupovaní! Nepresúvajte sklápací rebrík počas používania.

Bezpodmienečne sa musia dodržiavať platné národné ustanovenia, predovšetkým pri profesionálnom používaní.

5. Bezpečnostné upozornenia



Neprekráčajte maximálne prípustné zaťaženie 150 kg.



Dbajte na kompletné, zabezpečené otvorenie oboch sklápacích dielov.

Zabráňte nesprávnej polohe sklápacieho rebríka.



Sklápací rebrík nepoužívajte na schodoch.



Pri používaní sklápacieho rebríka nesmú žiadne predmety (napr. dvere atď.) ovplyvňovať oblasť montáže a pracovnú oblasť.



Sklápací rebrík nepoužívajte na nerovnej ploche (nespevnenom podklade).

Sklápací rebrík používajte len na pevnom, rovnom a nepohyblivom podklade.



Nepoužívajte sklápací rebrík na znečistenom podklade.



Nenakláňajte sa príliš nabok.

Zabráňte nadmernému bočnému zaťaženiu.



Na sklápacom rebríku sa smie nachádzať len jedna osoba.



Nepoužívajte sklápací rebrík ako premostenie.



Nepoužívajte sklápací rebrík v sklopenom stave ako príložný rebrík.



Deti nesmú používať sklápací rebrík.

Vykonajte bezpečnostné opatrenia, aby sa na sklápacom rebríku nemohli hrať deti.

6. Údržba / Oprava

Údržba a oprava sklápacieho rebríka má zabezpečiť jeho funkčnosť. Sklápací rebrík sa musí pravidelne kontrolovať, či nevykazuje poškodenia. Musí sa zabezpečiť funkcia pohyblivých dielov.

Opravy sklápacieho rebríka musí vykonať odborný personál a v súlade s pokynmi výrobcu.

V prípade viditeľného znečistenia by sa malo čistiť sklápací rebrík, predovšetkým všetkých pohyblivých dielov, vykonať ihneď po použití.

Používajte len bežné čistiace prostriedky rozpustné vo vode. Nepoužívajte agresívne, abrazívne prostriedky.



Pri komerčnom používaní sklápacieho rebríka je nevyhnutná pravidelná, opakovaná kontrola riadneho stavu, ktorú vykoná na to oprávnená osoba (vizuálna kontrola a funkčná skúška).

Na tento účel sa musí stanoviť druh, rozsah a intervaly potrebných kontrol.

Časové intervaly kontroly závisia od prevádzkových pomerov, predovšetkým od frekvencie používania, namáhania pri používaní, ako aj častosti a závažnosti zistených nedostatkov pri predchádzajúcich kontrolách.

Prevádzkovateľ musí tiež zabezpečiť, že sa nebude používať poškodený sklápací rebrík a uskladní sa tak, aby sa znemožnilo jeho ďalšie používanie až do riadnej opravy, resp. likvidácie.

Protokol o vykonaných skúškach:




7. Preprava / Skladovanie

Sklápací rebrík sa musí počas prepravy (napr. na strešných nosičoch alebo vo vozidle) bezpečne upevniť, aby sa zamedzilo akémukoľvek poškodeniu.

Sklápací rebrík by sa mal skladovať v suchom prostredí vo zvislej polohe nastojato alebo voľne naležato.

Musia sa vylúčiť akékoľvek poškodenia a všetky diely sa musia chrániť pred poveternostnými vplyvmi.



Sklápací rebrík skladujte tak, aby bol chránený pred hrajúcimi sa deťmi a neobmedzoval žiadne osoby (prip. riziko zakopnutia).

8. Obal / Likvidácia

Obal sa musí likvidovať podľa platných ustanovení a zákonov.

Po ukončení použiteľnosti sa musia sklápací rebrík zneškodniť podľa platných predpisov.

Oceľ / hliník by sa mali odovzdať na recykláciu.

Podrobné informácie vám poskytne vaša obec.



9. Životnosť

Sklápací rebrík je pri používaní v súlade s určením a pravidelnej údržbe dlhodobou použiteľný pracovný prostriedok.

10. Servis / Náhradné diely / Údaje o výrobcovi

Ďalšie informácie o výrobku, servisných službách a náhradných dieloch obdržet od výrobcu.

HVS · Daimlerstraße 8 · D-35708 Haiger
 Hotline +49 (0) 1 80/50 00 895
 (Mo. - Fr. 8.00 - 16.00 Uhr; 14 - 42 ct./min.)
 www.hvs-leitern.de